

## EINLAGERUNG PARKETT/HOLZBODENBELÄGE

Bitte beachten Sie bei der Einlagerung von Parkett- und Holzböden stets folgende Hinweise, um die Qualität Ihres Bodens zu bewahren: Auf Grund der hygroskopischen Eigenschaften von Holz sind die raumklimatischen Bedingungen von entscheidender Bedeutung für die Werterhaltung des Parkettbodens. Für die Einlagerung gilt, dass ganz besonders auf die Einhaltung der relativen Luftfeuchtigkeit von 45-60% sowie eine Raumtemperatur von ca. 15-25 °C zu achten ist! Wird über einen

gewissen Zeitraum eine relative Luftfeuchtigkeit von 45% unterschritten, so wird dies beim Parkettboden zu dauerhaften Schäden führen. Die Pakete müssen bis unmittelbar vor der Verlegung original verschlossen bleiben, da die Dielen, wenn sie nicht fixiert gelagert werden, sich durch die hygroskopischen Eigenschaften des Holzes, durch Luftfeuchteschwankungen und durch Änderungen der Raumtemperatur verbiegen können. Eine Verlegung des Parkettbodens kann dadurch erschwert werden.

### Beachten Sie folgende Hinweise bei der Einlagerung Ihres Bodens:

- Lagern Sie die Pakete **ausschließlich in trockenen Innenräumen.**
- Halten Sie stets eine **relative Luftfeuchtigkeit von 45-60 %** ein.
- Halten Sie stets eine **Raumtemperatur von 15-25 °C** ein.
- Lagern Sie die Pakete stets **horizontal liegend** auf festem Untergrund **auf einer Balkenlage** (z.B. trockene Kanthölzer) **oder auf einer Palette.**
- Lagern Sie die Pakete **außerhalb direkter Sonneneinstrahlung.**
- Lagern Sie die Pakete **mit min. 50 cm Abstand zu jeder Wand.**
- Lagern Sie die Pakete **zur Akklimatisierung zwei Tage vor der Verlegung in dem zu verlegenden Raum** (unter Einhaltung obiger Bedingungen).
- **Öffnen Sie die Pakete erst unmittelbar vor der Verlegung.**

